

クリーナー用ペール缶ホルダー (PH20) の取り扱いについて



警告

ペール缶が吸引物などで重い場合に、そのままクリーナーを持ち上げますと、ペール缶ホルダーが破損または外れる場合があります。片手で軽く持ち上げられる程度に軽くして、ご使用下さい。

また、ペール缶ホルダーが取付け不十分の状態ではクリーナーを持ち上げますと、ペール缶が足の上などに落下し、重大な事故が起こる場合があります。

以下の取付方法に従い、ペール缶ホルダーを確実にペール缶に取付けるようにお願いします。

取付方法

1



まず、クリーナーへ取り付けるフックが内側に向くようにペール缶ホルダーを床に置いてください。

2



ペール缶ホルダーの枠の中にペール缶を置いてください。この時、ペール缶に付いている持ち手の取付け部分と、ペール缶ホルダーのレバー部分が同じ位置に来るようにしてください。

3



ペール缶ホルダーを上を持ち上げます。それ以上、上がらない位置まで持ち上げて下さい。

4



ペール缶にクリーナーを乗せます。クリーナーの溝がある部分にペール缶ホルダーのフックを架けて、ペール缶ホルダーのレバーを確実に押し下げて下さい。以上で取付けは終了です。

BLOVAC 株式会社ブローバック

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台 1-1-20-107 TEL.(03)3586-6341/FAX.(03)3582-4463
工場/〒386-0402 長野県上田市藤原田 1053 TEL.(0268)67-2523/FAX.(0268)67-2284
<http://www.blovac.com> E-mail:info@blovac.com